



# ATAPI CD-RW/DVD-ROMドライブ ~簡単接続ガイド~

# はじめにお読みください

## 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には、を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□ なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体 ......1台

□取り付けネジ ......4本

- ※CD-ROMには次のものが収録されています。
- ・簡単セットアップ (本製品のセットアップインストーラ)
- ·CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)
- ·WinCDR Lite (ライティングソフト)
- ·WinDVD (プレーヤソフト)

CD-ROMのビニールケースにWinDVDをインストールするのに必要なシリアル番号が記載されています。

-イジェクトボタン

- ·PacketMan (ライティングソフト)
- ·PacketMan Reader (PacketMan用読み出しドライバ)
- ·静音ユーティリティ(静音再生設定ソフト)
- ·AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフト)
- □PacketManクイックスタートガイド ......□枚
- □お客様登録カード(株式会社アプリックス).............□枚
  - ※ 必要事項をご記入の上、株式会社アプリックスへ必ずご返送ください。
  - ※ お客様要登録カードには、WinCDR Liteをインストールするのに必要なシリア ルNoが記載されています。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社
- □はじめにお読みください(本紙)......収枚
  - ※□製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた 約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となります ので、大切に保管してください。
  - ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

# 本製品を取り付けます。

あらかじめユーティリティCDに収録されているCD-RW/ QVD-ROMド ライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) のセットアップの手順を印 刷しておくことをおすすめします。

#### < 参照するマニュアル >


- ・パソコンのマニュアル ・周辺機器のマニュアル
- 1 パソコン→周辺機器の順に電 源スイッチをOFFにします。
- 2 パソコンの雷源ケーブルとカ バーを取り外します。
- パソコンのマニュアル

バソコンのカバーの取り外し万、バソコ ンに取り付ける位置など

•CD-RW/DVD-ROMドライブ ユーザーズマニュアル (PDFファイル)

本製品の取り付け(ネジ止め4個所)、 ジャンパ設定、電源コネクタ、ATAPI コネクタの接続方法など

- 本製品をパソコンに接続します。
  - ※本製品背面のジャンパスイッチでマ スタ/スレーブの設定を行う必要が あります。



4 雷源ケーブルとカバーを元ど おり接続します。

以上で取り付けは完了です。

#### 付属ソフトウェアをインストールします。

#### <sup>1</sup> 付属のユーティリティCDをCD⋅ROMドライブにセッ トします。

「簡単セットアップ」が起動します。

※起動しないときは、ユーティリティCD内に収録されている。

アイコン (Easysetup.exe) をダブルクリックしてください。

2 簡単セットアップメニューからインストールするソフ トウェアを選択し、[開始]をクリックします。



#### ※ 簡単セットアップメニューの表示

#### [CRWD-FBシリーズのマニュアルを見る]

CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)を閲覧します。必ずお読みください。

#### [ WinCDR Liteのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。 <u>必ずインストールしてください</u>。使いかたはWinCDR Liteのユーザーガイドをお読みください。 ユーザーガイドはWinCDR Liteインストール後に、[スタート]-[プログラム (P)]-[WinCDR ]-[WinCDR Liteユーザーガイド]と選択すると、表示されます。

#### [ WinDVDのインストール]

本製品で動画を再生するのに必要です。<u>必ずインストールしてください</u>。詳しいインストール手順は、CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) をお読みください。使い かたはWinDVDのヘルプをお読みください。

#### [ PacketManのインストール]

フロッピーディスクの感覚でCD-RW/Rメディアへ書き込みを行うことができるソフトです。

#### [ PacketMan Readerのインストール]

PacketManで書き込んだメディアを読み出すためのドライバです (PacketManをインストールし ているパソコンでは必要はありません)。

#### ドライブの回転数をおとしてDVD-VideoやVideo CD、音楽CDを静かに再生するように設定するユー ティリティです。必要に応じてインストールしてください。

[静音ユーティリティのインストール]

[Acrobat Readerのインストール] PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

## 最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co..jp/) をご参照ください。

### ●CD-R/RWメディアに書き込み可能

本製品は、CD-R/RWメディアにデータを書き込めます(DVDメディアへの書き込みはできません)。最大転送速度

は次のとおりです。 · QD-R書き込み時: 四6倍速 回回 QD-RW書き込み時: 四0倍速 (\*1)

\*1 CD-RWメディアに4倍速を超える速度で書き込みをするためには、High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。

#### ●CD、DVDの読み出しが可能

\*2回VD-RAM、DVD+RWには対応しておりません。

●バッファアンダーランエラー (書き込みエラー) 防止機能を搭載 CD-R/RWメディアへの書き込み中に他のアプリケーションで作業をしても、バッファアンダーランエラー (書き 込みエラー) が発生しません。

#### ●書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。

·CD-RWメディア: RICOH、三菱化学、日立マクセル ·CD-RWメディア(High Speed対応)□ RICOH、三菱化学

・CD-Rメディア: 太陽誘電、RICOH、三井化学、FUJIFILM、SONY、日立マクセル

#### ●多彩なフォーマット形式をサポート

次のCDのフォーマット形式をサポートしています。

メディアの	読み出し	書き込み				
フォーマット形式	読み出し	WinCDR Lite	PacketMan			
音楽CD (CD-DA)	O (*1)	0	_			
CD TEXT	O (*2)	0	_			
CD-ROM (Mode1)	0	0	_			
パケットライト	O (*3)	_	0			
Video CD	O (*4)	_	_			
CD Extra	O (*1)	O (*5)	_			
Mixed Mode CD	0	O (*5)	_			
DVD-DOM(片面1層/2層) DVD-R(4.7GB)、DVD-RW	O (*6)	-	-			
DVD-Video (片面1層/2層、両面1層)	O (*4)	_	_			

○: サポートする-: サポートしない

	(片面1層/2層、両面1層)	O (*4)	_	_		
*2パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、						
	オーディオ機器がCD	)TEXTに対応し	している必要があります。			

\*3 PacketManがインストールされていないパソコンで読み出すには、PacketMan Reader (ドライバ) をインストールしてください。

\*4付属のWinDVDで再生してください。 \*5 CDバックアップ機能にて書き込み可能です。 \*6 DVD-RAM、DVD+RWメディアには対応していません。

●最大消費電力 24W以下

動作環境

温度:5~35℃ 湿度:10~80%(結露なきこと)